

# Gigaset



## Gigaset POS-Mediascreen

**Stromversorgung:** Über Mini USB

**Ton:** Über AUX-Ausgang 3,5 mm Klinke

Bei Einsatz an Gigaset smart speaker:  
AUX -Eingang nutzen  
Mit der Modustaste (1) auf  
Audio-Betrieb einstellen.  
Lautstärke mit Tasten 3 und 4 regeln.

**Video-Updates:** Über USB-Port an  
der Unterseite. Das Gerät importiert  
automatisch Video-Content (mp4)  
von USB-Sticks und löscht dabei  
bestehenden Content.



Eigentum der: Gigaset Communications GmbH,  
Frankenstrasse 2, 46395 Bocholt  
Bestellnr: KOMM-D-0289